



2009-03-03, 10:30

## **Pentax X70 - kompakt universalkamera med 24X optisk zoom**

*Intelligent Zoom utökar zoomomfånget 150 gånger för enastående 3 900 mm brännvidd*

**Pentax X70 är en helt ny digital kompaktkamera med 24x zoomobjektiv med både vidvinkel och supertelefoto. Med sitt kompakta kamerahus och låga vikt är denna kamera en idealisk partner i nästan alla fotografiska situationer - från informella ögonblicksbilder under resan, och vid sportfotografering.**

Bland kamerans viktigaste egenskaper märks:

1. Mångsidigt 24x zoomobjektiv med en brännvidd från 26 mm vidvinkel till 624 mm super telefoto (i 35 mm-format). Funktionen "Intelligent Zoom" utökar zoomomfånget 150 gånger (för en brännvidd på häpnadsväckande 3 900 mm).
2. Tillförlitlig bildstabilisering ger skarpa bilder även under krävande förhållanden, som vid användning av teleobjektiv, fotografering av solnedgång eller inomhusfotografering i svagt ljus. Systemet baseras på en gyrosensor och en rörlig CCD, med en komensationseffekt motsvarande ca tre slutarsteg.
3. Snabb seriebildtagning med 11 bilder per sekund, upp till 21 bilder i följd. Detta kan kopplas till kamerans Auto-Tracking autofokus som håller snabbbrörliga motiv i fokus under hela bildsekvensen.
4. Hög bildkvalitet - 12,0 megapixel i kombination med en avancerad bildhanteringsprocessor och Pentax zoomobjektiv resulterar i superklara bilder med exceptionellt hög kvalitet. Man kan till och med välja mellan tre olika efterbehandlingar - Ljus, naturlig och svartvit.
5. Videoupptagning i HD-kvalitet (1280x720 pixlar) med avancerad bildstabilisering
6. Fyra exponeringslägen: programmerad AE med automatisk optimering av bländare och slutarhastighet för ett givet motiv, bländarprioriterad AE, slutarprioriterad AE och manuella lägen för egna inställningar.
7. Automatisk val mellan sju olika fotograferingslägen genom detektering av motivets ljus och andra förhållanden. Kameran väljer själv mellan lägena landskap, porträtt, nattmotiv, nattmotiv porträtt, blommor, sport och standard. Det finns även en funktion som automatiskt ställer om kameran till makroläge vid fotografering på nära avstånd.
8. Supersnabb ansiktigenkänning AF&AE med fokusering på upp till 32 ansikten på 0,3 sekunder. Dessutom finns det en smile-funktion för automatisk tagning när motivet ler och blinkdetektering som varnar fotografen om motivet sluter ögonen.
9. Automatisk inställning av känslighet, upp till ISO 6400, möjliggör användning av kort slutartid i svag belysning.
10. Stor och tydlig 2,7-tum LCD-skärm med 230 000 punkter. En avancerad ytbehandling minimerar reflexer från solljus vid användning utomhus.

"Pentax X70 har dessutom en elektronisk sökare, användbar vid intensiv bakgrundsbelysning eller när man behöver hålla kameran i ett stadigt grepp", säger Per Skog hos Pentax svenska generalagent Focus Trading.

### **Pris och tillgänglighet**

Pentax X70 blir tillgänglig i handeln i april månad 2009 och kommer att kosta ca 4 599 kr inklusive moms.

Fler fakta:

- Fyra bildformat - 4:3, 3:2, 16:9 och 1:1
- Tjugo fotograferingslägen, däribland ett nytt baby-läge
- Kompensation för överexponering
- 1 cm makroläge för fantastiska närbilder
- Digital panoramafunktion för att sammanfoga två bilder
- Världstidsklocka med standardtid i 75 städer i 28 tidszoner över hela världen
- Nittio dekorativa fotoramar
- 33,6 MB internminne
- Korrigering av röda ögon i samband med bildvisning

### **För mer information, kontakta:**

Per Skog, Focus Trading AB

070-522 64 80

[per.skog@focustrading.se](mailto:per.skog@focustrading.se)